

Эксплуатация ламп ДРЛ

Условия эксплуатации и порядок работы.

1. Условия эксплуатации.

Лампы эксплуатируются в сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Лампы ДРЛ эксплуатируются с пускорегулирующей аппаратурой (ПРА).

Эксплуатация ламп в сети с напряжением свыше 220 В приводит к резкому сокращению срока службы ламп и к выходу их из строя.

Запрещается эксплуатация ламп в открытых светильниках, не защищающих лампу от попадания влаги в виде атмосферных осадков на колбу работающей лампы.

Лампы должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.

2. Порядок работы.

Распакуйте лампу и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Запрещается эксплуатация лампы, имеющей механические повреждения.

При загрязнении лампы её следует протереть сухой тканью. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при отключённом электропитании. Процесс разгорания ламп длится 1- 5 минут.

3. Требования безопасности.

Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании.

Запрещается эксплуатация ламп с механическими повреждениями.

Меры безопасности: не ронять, не разбивать, хранить в упаковке.

4. Утилизация.

Лампы, вышедшие из строя, должны быть переданы потребителями в специализированные пункты утилизации ламп.